

Anlage 3, Messstellbetreibervertrag

Format Stand 08.09.09

Die gelb markierten Felder sind mit einer festen Auswahlmöglichkeit hinterlegt. (Auswahlpflichtfelder)

Der elektronische Datenaustausch erfolgt mit 3 Kopfzeilen und jeweils n-Nachrichtenzeilen.
 Je Nachrichtenname (Anmeldung, Abmeldung usw.) ist eine gesonderte Nachricht zu erzeugen.

Zeile

Z1	Absenderbezeichnung	Absendername	Empfängerbezeichnung	Empfängername
Z2	ILN-Nummer	Firmenbezeichnung	ILN-Nummer	Stadwerke Rosenheim Netze GmbH
Z3	Vorgangsnummer	Referenznummer	Zählpunktbezeichnung	Anschlussnutzer Name
Z4	Zeitstempel: TT.MM.JJJJ hh:mm		32-stellige Zählpunktbezeichnung	Anschrift "Name" Einbauort Messstelle

- Anmeldung MSB
- Abmeldung MSB
- Bestätigung MSB
- Ablehnung MSB
- Anmeldung MDL
- Abmeldung MDL
- Bestätigung MDL
- Ablehnung MDL
- Ausbau
- Einbau

Z1	Nachrichtennahme			
Z2	Art der Nachricht gemäß Auswahl			
Z3	Anschlussnutzer Vorname	Messstelle Straße	Messstelle HausNr	Messstelle HausNr Zusatz
Z4	Anschrift "Vorname" Einbauort Messstelle	Straße Einbauort Messstelle	HausNr Einbauort Messstelle	HausNr Zusatz Einbauort Messstelle

Z3	Messstelle PLZ	Messstelle Ort	Messstelle Standort Hinweise	Anschlussnutzer Name
Z4	PLZ Einbauort Messstelle	Einbauortschaft Messstelle	Messstelle Standort Hinweise	Anschlussnutzer Name "Postanschrift"

Z3	Anschlussnutzer Vorname	Anschlussnutzer Straße	Anschlussnutzer HausNr	Anschlussnutzer HausNr Zusatz
Z4	Anschlussnutzer Vorname "Postanschrift"	Postanschrift	Postanschrift	Postanschrift
				MS
			Strom	MSNS
			Gas	NS
Z3	Anschlussnutzer PLZ	Anschlussnutzer Ort	Sparte	Messspannung
Z4	Postanschrift	Postanschrift	Sparte gemäß Auswahl	Messspannung gemäß Auswahl
	Wechselstrom Eintarif			
	Wechselstrom Zweitarif			
	Drehstrom Eintarif			
	Drehstrom Zweitarif			
Z3	Zählerart (Auswahl definieren)	Zählernummer	Zählertyp (Herstellerbezeichnung)	Bauklasse (Nennstrom)
Z4	Zählerart gemäß Auswahl	Zählernummer	Herstellerbezeichnung	Nennstrom
Z3	Anzahl Stellen Zählwerk	Abrechnungsfaktor	Obis Code Zählwerk 1	Stand Zählwerk 1
Z4	Vorkommastellen#Nachkommastellen	1 oder Wandlerfaktor	Obis Code Zählwerk 1	Zählerstand Zählwerk 1
Z3	Status (Zählwerk 1)	Obis Code Zählwerk 2	Stand Zählwerk 2	Status Zählwerk 2
Z4	Datum des Zählerstandes Zählwerk 1	Obis Code Zählwerk 2	Zählerstand Zählwerk 2	Datum des Zählerstandes Zählwerk 2

Z3	Obis Code Zählwerk 3	Stand Zählwerk 3	Status Zählwerk 3	Ablesemaßeinheit
Z4	Obis Code Zählwerk 3	Zählerstand Zählwerk 3	Datum des Zählerstandes Zählwerk 3	z.B. kWh; m³;
Z3	Installateurnummer	Rückführungsadresse Straße	Rückführungsadresse HausNr	Rückführungsadresse PLZ
Z4	Installateurnr. gem. Inst. Verzeichnis	Am Innreit		2 83022
Z3	Rückführungsadresse Ort	Rückführungsadresse Bemerkung	Standardlastprofil Registrierende Lastgangmessung Lastprofilverfahren	Anforderungen an Messstelle
Z4	Rosenheim	Lager	Lastprofilverfahren gemäß Auswahl	Bei Bedarf individuelle Anforderung
Z3	Antwort zum Vorgang	Bemerkung zur Antwort	Beginn Datum	Ende Datum
Z4	Zeitstempel: TT.MM.JJJJ hh:mm	Freitext	Beginn Messstellenbetrieb TT.MM.JJJJ	Ende Messstellenbetrieb TT.MM.JJJJ
Z3	Modemart	Telefonnummer des Modems	Baudrate Modem	
Z4	GSM Dr. Neuhaus ZDUE	Telefonnummer	z.B. 9600	